Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu	Menu / Home
Audio Off	Mute / Dimmer	Menu Up	Up
Play	Play / Slow	Angle	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Record	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
F. Forward	>> / Tune+	Menu Down	Down
Prev.	I << / Preset-	Return	Back / Return
Next	>>I / Preset+	Volume+	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	Slow Up	CH+ / Page+
Subt.	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Open/Close	Eject / Surround	Display	Display / Media
Zoom	Zoom / Size	1	1
Progr.	TV/Radio /	2	2
Top Menu	D. Menu / Top	3	3
Setup	Setup / OPT /	4	4
C/CH	AV / Input / RDS	5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
Auto/Track	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
DVD/TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1		