Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS	Left / Zoom-	Left
Power	Power	OK	OK
1	1	Right / Zoom+	Right
2	2	Down	Down
3	3	FAV	Fav / Marker / PC
4	4	Return	Back / Return
5	5	V+	Vol +
6	6	Info	Info / Angle
7	7	P+	CH+ / Page+
8	8	V-	Vol -
9	9	Mute	Mute / Dimmer
ECO	Display / Media	P-	CH- / Page-
0	0	Text	Text / Goto
Guide	Guide / EPG / -/--	Subtitle	Subtitle / EQ
Menu	Menu / Home	List	Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear	TV	TV/Radio /
Up	Up	Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Lang	Blue / Prime Video / Random		