Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON/SPEED	On/ Speed		Power		
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power		
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
SWING	Swing	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		