Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
+	Program+	CH +	Ch +
−	Program-	CH −	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
II/▶⧓	Pause/ >I <	II	Pause
II▶	I I >	D	Blue
SLOW +	Slow+	⏭	>>I
− SLOW	Slow-	⏮	I <<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	⏩	>>
◀◀	<<	⏪	<<
	A1	HOME SMART	Smart
	B2	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung