Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	.:I		Smart / List
	Timer		Sleep / Timer
	(=		Display / Media
	Back		Back / Return
	-		Down
	+		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
.:I	Smart / List		
Timer	Sleep / Timer		
(=	Display / Media		
Back	Back / Return		
-	Down		
+	Up		