Mandis shop

LG 6710CMAM09D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	2	2
Mute	Mute / Dimmer	3	3
Play	Play / Slow	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Stop	Stop / Hold	6	6
<<	<< / Tune-	7	7
>>	>> / Tune+	8	8
I<<	I<< / Preset-	9	9
>>I	>>I / Preset+	0	0
XDSS	Sound / Title	Repeat	Green / APP / Repeat
EQ PATT.	Subtitle / EQ	Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Sleep	Sleep / Timer	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Program	TV/Radio /	Tuner/Band	Shift + 6
MP3 Info	Info / Angle	AUX	Shift + 7
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
1	1		