| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RECEIVER | Power Receiver | | Power |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 |
| TV | TV | TV 1 | 1 |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 |
| CD-R | CD-R | CD - STB 3 | 3 |
| TUN | TUN | TUNER 6 | 6 |
| TEST TONE 4 | Test Tone | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| INPUT ATT 5 | Input ATT | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| FL DIMMER 6 | FL Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| CH SELECT 7 | CH Select | LIST SMART | Smart / List |
| LEVEL 8 | CH Level- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| LEVEL 9 | CH Level+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| EFFECT 0 | Effect- | TUNE- << | << / Tune- |
| EFFECT DISC | Effect+ | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| REMOTE SETUP | Remote Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| STANDARD | Standard | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ADV.SURR. | Adv.Surr. | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STEREO | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| INPUT SEL | Input Sel | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SIGNAL SEL | Signal Select | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MIDNIGHT/ LOUDNESS | Midnight / | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNE + | Up/Tune+ | ▲ | Up |
| TUNE + | Up/Tune+ | SHIFT + TUNE+ >> | Shift + >> / |
| ST– | Left/ST- | ◀ | Left |
| ST– | Left/ST- | SHIFT + PRESET- ⏮ | Shift + I<< / Preset- |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ST+ | Right/ST+ | ▶ | Right |
| ST+ | Right/ST+ | SHIFT + PRESET+ ⏭ | Shift + >>I / Preset+ |
| TUNE – | Down/Tune- | ▼ | Down |
| TUNE – | Down/Tune- | SHIFT + TUNE- << | Shift + << / |
| MASTER VOLUME + | Master | + VOL | Vol+ |
| MASTER VOLUME – | Master Volume- | VOL – | Vol- |
| + TV VOL | TV Vol+ | SHIFT + + VOL | Shift + Vol+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| TV VOL – Tv Vol- | SHIFT + VOL – Shift + Vol- |
| TV INPUT – TV Input | SHIFT + RDS AV INPUT – Shift + AV / Input / RDS |
| TV ⏻ – TV Power | SHIFT + ⏻ – Shift + Power |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power DVD | | Power |
| 1 | 1 DVD | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 DVD | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 DVD | CD-STB 3 | 3 |
| TEST TONE 4 | 4 DVD | VIDEO 4 | 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 DVD | TAPE 5 | 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 DVD | TUNER 6 | 6 |
| CH SELECT 7 | 7 DVD | AUX-HDD 7 | 7 |
| LEVEL 8 | 8 DVD | USB 8 | 8 |
| LEVEL 9 | 9 DVD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EFFEC 0 | 0 DVD | HDMI-SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 DVD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| MENU | Menu DVD | HOME MENU | Menu / Home |
| TOP MENU | Top Menu DVD | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MASTER VOLUME + | Master | + VOL | Vol+ |
| MASTER VOLUME – | Master volume- | VOL – | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL + | Channel+ DVD | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CHANNEL – | Channel- DVD | CH PAGE – | CH- / Page- |
| TUNE + | Up DVD | ▲ | Up |
| TUNE – | Down DVD | ▼ | Down |
| ST+ | Right DVD | ▶ | Right |
| ST– | Left DVD | ◀ | Left |
| ENTER | Enter DVD | OK | OK |
| T.EDIT | Pause DVD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Rec DVD | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| D.ACCESS | Play DVD | SLOW ▶ | Play / Slow |
| BAND | << DVD | TUNE- | << / Tune- |
| CLASS | >> DVD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| RF ATT | >>I DVD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MPX | Stop DVD | HOLD | Stop / Hold |
| DISPLAY | I<< DVD | PRESET- | I<< / Preset- |
| AUDIO | Audio DVD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUB TITLE | Sub Title DVD | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ANGLE | Angle DVD | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SOURCE | Power VCR | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 VCR | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 VCR | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 VCR | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| TEST TONE 4 | 4 VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 VCR | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 VCR | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| CH SELECT 7 | 7 VCR | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| 8 LEVEL | 8 VCR | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| LEVEL 9 | 9 VCR | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| 0 EFFECT | 0 VCR | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| EFFECT DISC | Disc VCR | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| CHANNEL + | Channel+ VCR | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| CHANNEL – | Channel- VCR | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / |
| TUNE + | Up VCR | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| TUNE – | Down VCR | SHIFT + ▼ | Shift + Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ST+ | Right VCR | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| ST– | Left VCR | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| ENTER | Enter VCR | SHIFT + OK | Shift + OK |
| T.EDIT ⏸ | Pause VCR | SHIFT + STEP - FREEZE ⏸ | Shift + Pause / Step / |
| D.ACCESS ▶ | Play VCR | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| MPX ■ | Stop VCR | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / |
| BAND ◀◀ | << VCR | SHIFT + TUNE- ◀◀ | Shift + << / |
| RF ATT ▶▶I | >>I VCR | SHIFT + PRESET+ ▶▶I | Shift + >>I / Preset+ |
| CLASS ▶▶ | >> VCR | SHIFT + TUNE+ ▶▶ | Shift + >> / |
| DISPLAY I◀◀ | I<< VCR | SHIFT + PRESET- I◀◀ | Shift + I<< / Preset- |
| ● | Rec VCR | SHIFT + REC MODE ● | Shift + Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power CD | | Power |
| 1 | 1 CD | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 CD | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 CD | CD-STB 3 | 3 |
| TEST TONE 4 | 4 CD | VIDEO 4 | 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 CD | TAPE 5 | 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 CD | TUNER 6 | 6 |
| CH SELECT 7 | 7 CD | AUX-HDD 7 | 7 |
| LEVEL 8 | 8 CD | USB 8 | 8 |
| LEVEL 9 | 9 CD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EFFEC 0 | 0 CD | HDMI-SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 CD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| EFFECT DISC | Disc CD | RETURN BACK | Back / Return |
| MASTER VOLUME + | Master | + VOL | Vol+ |
| MASTER VOLUME – | Master Volume- | VOL – | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CHANNEL + | Channel+ CD | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL – | Channel- CD | CH PAGE – | CH- / Page- |
| TUNE + | Up CD | ▲ | Up |
| TUNE – | Down CD | ▼ | Down |
| ST+ | Right CD | ▶ | Right |
| ST– | Left CD | ◀ | Left |
| ENTER | Enter CD | OK | OK |
| T.EDIT | Pause CD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| D.ACCESS | Play CD | SLOW | Play / Slow |
| BAND | << CD | TUNE– | << / Tune- |
| CLASS | >> CD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| RF ATT | >>I CD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| DISPLAY | I<< CD | PRESET– | I<< / Preset- |
| MPX | Stop CD | HOLD | Stop / Hold |
| SOURCE | Power TVC | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 TVC | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 TVC | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 TVC | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TEST TONE 4 | 4 TVC | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 TVC | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 TVC | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| CH SELECT 7 | 7 TVC | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| LEVEL 8 | 8 TVC | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| LEVEL 9 | 9 TVC | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| EFFECT 0 | 0 TVC | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| +10 | +10 TVC | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| EFFECT DISC | Disc TVC | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| MENU | Menu TVC | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| TUNE + | Up TVC | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| TUNE – | Down TVC | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| ST+ | Right TVC | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| ST– | Left TVC | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| ENTER | Enter TVC | SHIFT + OK | Shift + OK |
| T.EDIT | Pause TVC | SHIFT + STEP - FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| | Rec TVC | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| D.ACCESS ▶ | Play TVC | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| MPX ■ | Stop TVC | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / |
| BAND ◀◀ | << TVC | SHIFT + TUNE- ◀◀ | Shift + << / |
| RF ATT ▶▶I | >>I TVC | SHIFT + PRESET+ ▶▶I | Shift + >>I / Preset+ |
| CLASS ▶▶ | >> TVC | SHIFT + TUNE+ ▶▶ | Shift + >> / |
| DISPLAY I◀◀ | I<< TVC | SHIFT + PRESET- I◀◀ | Shift + I<< / Preset- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power TUN | | Power |
| 1 | 1 TUN | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 TUN | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 TUN | CD-STB 3 | 3 |
| TEST TONE 4 | 4 TUN | VIDEO 4 | 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 TUN | TAPE 5 | 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 TUN | TUNER 6 | 6 |
| CH SELECT 7 | 7 TUN | AUX-HDD 7 | 7 |
| LEVEL 8 | 8 TUN | USB 8 | 8 |
| LEVEL 9 | 9 TUN | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EFFEC 0 | 0 TUN | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MASTER VOLUME + | Master | VOL + | Vol+ |
| MASTER VOLUME – | Master volume- | VOL – | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNE + | Up TUN | | Up |
| TUNE – | Down TUN | | Down |
| ST+ | Right TUN | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ST– | Left TUN | | Left |
| D.ACCESS | D.Access TUN | SLOW | Play / Slow |
| BAND | Band TUN | LIST SMART | Smart / List |
| T.EDIT | T.Edit | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| CLASS | Class TUN | TUNE– | << / Tune- |
| RF ATT | RF ATT TUN | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MPX | MPX TUN | HOLD | Stop / Hold |
| DISPLAY | Display TUN | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SOURCE | Power CDR | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 CDR | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 CDR | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 CDR | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TEST TONE 4 | 4 CDR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 CDR | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 CDR | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| CH SELECT 7 | 7 CDR | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| LEVEL 8 | 8 CDR | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 CDR | SHIFT | + | 9 | >>I CDR | SHIFT | + | Shift + >>I / Preset+ |
| 0 CDR | SHIFT | + | Shift + 0 | | | | |
| +10 CDR | SHIFT | + | Shift + Guide / EPG / -/-- | | | | |
| Channel+ CDR | SHIFT | + | Shift + CH+ / | | | | |
| Channel- CDR | SHIFT | + | Shift + CH- / | | | | |
| Up CDR | SHIFT | + | Shift + Up | | | | |
| Down CDR | SHIFT | + | Shift + Down | | | | |
| Right CDR | SHIFT | + | Shift + Right | | | | |
| Left CDR | SHIFT | + | Shift + Left | | | | |
| Enter CDR | SHIFT | + | Shift + OK | | | | |
| Pause CDR | SHIFT | + | Shift + Pause / Step / | | | | |
| Play CDR | SHIFT | + | Shift + Play / | | | | |
| Stop CDR | SHIFT | + | Shift + Stop / | | | | |
| << CDR | SHIFT | + | Shift + << / | | | | |
| Rec CDR | SHIFT | + | Shift + Rec / Rec Mode | | | | |
| I<< CDR | SHIFT | + | Shift + I<< / Preset- | | | | |
| >> CDR | SHIFT | + | Shift + >> / Tune+ | | | | |