Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
TV/VTR	Zoom / Size	Play	Play / Slow
Eject	Text / Goto	Stop	Stop / Hold
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Index Search >>I	>>I / Preset+
3	3	I << Index Search	<< / Tune-
4	4	X2	Smart / List
5	5	Search >>	I << / Preset-
6	6	<< Search	>> / Tune+
7	7	Skip	Display / Media
8	8	Wheel >/ Frame	Shift + >>I / Preset+
9	9	< Wheel / <	Shift + << /
0	0	Up	Up
-/--	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Prog+	CH+ / Page+	Right	Right
Prog-	CH- / Page-	Left	Left
Vol +	Vol +	Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Execute	OK	Once	Red / Netflix / Search
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	Daily	Green / APP / Repeat
Time Clear	Exit / Cancel / Clear	Weekly	Yellow / YouTube / Repeat
Auto/Manu	Eject / Surround		
Tracking Normal/Slow ▼	Shift + CH- /		
Tracking Normal/Slow ▲	Shift + CH+ /		
Input Select	AV / Input / RDS		
Counter Reset	Back / Return		
Display	Info / Angle		
Tape Speed SP/LP	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		
Quick Timer	TV/Radio /		
Still Adjust I Slow+	Shift + Right		
Still Adjust I Slow-	Shift + Left		
VPS/PDC	Subtitle / EQ		
Showview	Setup / OPT /		
Timer Check	Shift + AV / Input / RDS		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Prog-	CH- / Page-
Display	Info / Angle	Audio Monitor	Audio / Lang I/II
TV/VTR	Zoom / Size	Red	Red / Netflix / Search
1	1	Green	Green / APP / Repeat
2	2	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	Blue	Blue / Prime Video / Random
4	4	[≡]	Setup / OPT /
5	5	[ ]	Smart / List
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide / EPG / -/--		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog+	CH+ / Page+		