Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
A.SRD	A. SRD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CINEMA	Cinema	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.ENH	D. ENH	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GROUP	Group	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	LIST SMART	Smart / List
PLAY LIST MENU	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE/PAGE	Angle/Page	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
QUICK REPLAY	Quick Replay	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
POSITION MEMORY	Memory	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung