Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i+]	Info / Angle
[=]	Text / Goto
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Disney Plus	Shift + Green / APP /
prime video	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide / EPG / -/--
Rec List	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
☼	Menu / Home
Micro	Display / Media
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
TV	TV/Radio /
Home	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Recall	Fav / Marker / PC		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Audio	Audio / Lang I/II		
[...]	Subtitle / EQ		
Help	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Exit	Exit / Cancel / Clear		