Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
?	Audio / Lang I/II
PIP	Zoom / Size
[<>]	Shift + Zoom /
Z	Setup / OPT /
Red/Picture	Red / Netflix / Search
Green/Timer	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random
TXT	Text / Goto
TV-Z	TV/Radio /
i	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-
Left	Left
Vol -	Vol -
Right	Right
Vol +	Vol +
OK	OK
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	?	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
	Z	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	TV-Z	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	P+		Up
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	P-		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	OK	OK	OK
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI-SAT 0	0
SAT	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	?	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
	Z	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	TV-Z	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
	P+	CH+ PAGE	CH+ / Page+
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P-	CH- PAGE	CH- / Page-
	Left		Left
	Vol -	VOL -	Vol -
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	OK	OK	OK
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI-SAT 0	0
	SAT AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS