Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby FM-AM		Power
DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
UP	Volume Up	+ VOL	Vol +
L	L FM-AM	◀	Left
R	R FM-AM	▶	Right
FRONT	Front	▲	Up
REAR	Rear	▼	Down
1	1 FM-AM	TV 1	1
2	2 FM-AM	DVD 2	2
3	3 FM-AM	CD-STB 3	3
4	4 FM-AM	VIDEO 4	4
5	5 FM-AM	TAPE 5	5
6	6 FM-AM	TUNER 6	6
7	7 FM-AM	AUX-HDD 7	7
8	8 FM-AM	USB 8	8
9	9 FM-AM	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0 FM-AM	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AMS -/--	AMS/-/-- FM-AM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEMO CH/PGM	Memo/CH/PGM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	+ FM-AM	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	- FM-AM	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute FM-AM	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode FM-AM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DECK A	Deck A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DECK B	Deck B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FM/AM	FM/AM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VCR	VCR	LIST SMART	Smart / List
PHONO	Phono	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TAPE	Tape	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CDV	CDV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Phono	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 Phono	Shift + 3	Volume Up	Shift + Vol +
4 Phono	Shift + 4	Volume Down	Shift + Vol -
5 Phono	Shift + 5		
6 Phono	Shift + 6		
7 Phono	Shift + 7		
8 Phono	Shift + 8		
9 Phono	Shift + 9		
10/0 Phono	Shift + 0		
Memo/CH/PGM	Shift + Fav / Marker / PC		
Mute Phono	Shift + Mute / Dimmer		
Play Phono	Play / Slow		
<< Phono	<< / Tune-		
>> Phono	>> / Tune+		
Pause Phono	Pause / Step / Freeze		
Stop Phono	Stop / Hold		
L Phono	Shift + Left		
R Phono	Shift + Right		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Stanby CD		Power	1	1 CD	TV 1	1
DOWN	Volume Down	VOL –	Vol -	2	2 CD	DVD 2	2
UP	Volume Up CD	+ VOL	Vol +	3	3 CD	CD-STB 3	3
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	4	4 CD	VIDEO 4	4
DECK A	Deck A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	5	5 CD	TAPE 5	5
DECK B	Deck B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	6	6 CD	TUNER 6	6
FM/AM	FM/AM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	7	7 CD	AUX-HDD 7	7
VCR	VCR	LIST SMART	Smart / List	8	8 CD	USB 8	8
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
TAPE	Tape	MEDIA DISPLAY	Display / Media	10/0	10/0	HDMI-SAT 0	0
PHONO	Phono	SIZE ZOOM	Zoom / Size	AMS -/--	AMS/-/-- CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CDV	CDV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	MEMO CH/PGM	Memo/CH/PGM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
L	L CD	◀	Left	▶	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
R	R CD	▶	Right	❚❚	Pause CD	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
+	+ CD	+ CH PAGE	CH+ / Page+	■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
-	- CD	CH PAGE –	CH- / Page-	◀◀	<< CD	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
MUTE	Mute CD	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	▶▶	>> CD	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby VCR	SHIFT + Power	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
Volume Down	SHIFT + VOL − Shift + Vol -	10/0 VCR	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
Volume Up VCR	SHIFT + + VOL Shift + Vol +	AMS/-/-- VCR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
L VCR	SHIFT + ◀ Shift + Left	Memo/CH/PGM	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
R VCR	SHIFT + ▶ Shift + Right	▶ Play VCR	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
+ VCR	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /	⏸ Pause VCR	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
- VCR	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /	■ Stop VCR	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /
Mute VCR	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer	◀▶ <> VCR	SHIFT + PRESET+ ▶▶| Shift + >>| / Preset+
Mode VCR	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu	▶▶ >> VCR	SHIFT + TUNE+ ▶▶ Shift + >> /
1 VCR	SHIFT + TV 1 Shift + 1	◀◀ << VCR	SHIFT + TUNE- ◀◀ Shift + << /
2 VCR	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	REC Rec VCR	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
3 VCR	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
4 VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
6 VCR	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
5 VCR	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
7 VCR	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
8 VCR	SHIFT + USB 8 Shift + 8		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
UP	Volume Up	VOL +	Vol +
DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
DECK A	Deck A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DECK B	Deck B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
L	L		Left
R	R		Right
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	+	CH PAGE +	CH+ / Page+
−	-	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AMS	AMS/--/-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEMO CH/PGM	Memo/CH/PGM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀▶	<>	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FM/AM	FM/AM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VCR	VCR	LIST SMART	Smart / List
TAPE	Tape	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PHONO	Phono	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
CDV	CDV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Deck A	Red / Netflix / Search	Mode TV	Shift + D.Menu / Top Menu
Deck B	Green / APP / Repeat	1 TV	Shift + 1
FM/AM	Blue / Prime Video / Random	2 TV	Shift + 2
CD	Yellow / YouTube / Repeat	3 TV	Shift + 3
TV	TV/Radio /	4 TV	Shift + 4
Tape	Display / Media	5 TV	Shift + 5
VCR	Smart / List	6 TV	Shift + 6
CDV	AV / Input / RDS	7 TV	Shift + 7
Phono	Zoom / Size	8 TV	Shift + 8
Standby TV	Shift + Power	9 TV	Shift + 9
Volume Down	Shift + Vol -	10/0 TV	Shift + 0
Volume Up TV	Shift + Vol +	Memo/CH/PGM	Shift + Fav / Marker / PC
L TV	Shift + Left	AMS/-/-- TV	Shift + Guide / EPG / -/--
R TV	Shift + Right	Standby CDV	Power
+ TV	Shift + CH+ /	Volume Up CVD	Vol +
- TV	Shift + CH- /	Volume Down	Vol -
Mute TV	Shift + Mute / Dimmer	L CDV	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
R CDV	Right	Pause CDV	Pause / Step / Freeze
+ CDV	CH+ / Page+	Stop CDV	Stop / Hold
- CDV	CH- / Page-	<< CDV	<< / Tune-
Mute CDV	Mute / Dimmer	>> CDV	>> / Tune+
Mode CDV	D.Menu / Top		
1 CDV	1		
2 CDV	2		
3 CDV	3		
4 CDV	4		
5 CDV	5		
6 CDV	6		
7 CDV	7		
8 CDV	8		
9 CDV	9		
10/0 CDV	0		
Play CDV	Play / Slow		
Memo/CH/PGM	Fav / Marker / PC		