Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
ambilight	Picture / Format
prime video	Shift + Blue / Prime
Windows	Display / Media
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Rakuten Tv	Shift + Green / APP /
Menu	Menu / Home
Search	Guide / EPG / -/--
Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
←	Back / Return
Home	Shift + Menu /
List/Tv Guide	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto
+ OPTIONS	Options/+	SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung