Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV/RAD / -/--	TV/Radio /
TV/RAD / -/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
TV/SAT / Input	AV / Input / RDS
CH-	CH- / Page-
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Page-	Shift + CH- /
Down	Down
Page+	Shift + CH+ /
Red / Timer	Red / Netflix / Search
Red / Timer	Zoom / Size
Green / SIG	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / SUBT	Blue / Prime Video / Random
Blue / SUBT	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
CH EDIT	CH Edit	LIST SMART	Smart / List
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Search	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
		FORMAT PICTURE	Picture / Format
	⇄	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return