Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
[ ] / Picture	Picture / Format
[♪] / Sound	Audio / Lang I/II
Set Up	Setup / OPT /
Right	Right
Up	Up
Left	Left
Down	Down
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
[+]	Smart / List
Tv/AV	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡♦] / F. P.	Menu / Home
[≡i] / Index	Info / Angle
[≡+] / Hold/Still	Shift + Picture / Format
[≡] / Tv/Text	Text / Goto
OO	D. Menu / Top
[+] / Aspect	Zoom / Size
[ ] / Multiwindo	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/VCR	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL: Shift + Exit / Cancel / Clear	>> DVD	SHIFT + ▶: Shift + Right
-/--	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	STR VCR/DVD	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
Play VCR	SLOW ▶: Play / Slow	HELP ? / Help VCR/DVD	TITLE SOUND: Sound / Title
Stop VCR	HOLD ■: Stop / Hold		
<< VCR	TUNE- ◀◀: << / Tune-		
>> VCR	TUNE+ ▶▶: >> / Tune+		
REC VCR	REC MODE ●: Rec / Rec Mode		
VCR ⏻ Power VCR	SHIFT + ⏻: Shift + Power		
VCR ⏻ Power DVD	SHIFT + LIST SMART: Shift + Smart / List		
DIRECT TV REC Direct Tv Rec	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /		
N VCR/DVD	SHIFT + DVD 2: Shift + 2		
Pause/Step VCR	STEP-FREEZE ⏸: Pause / Step / Freeze		
Play DVD	OK: OK		
Stop DVD	SHIFT + ▼: Shift + Down		
Programe- VCR	CH PAGE −: CH- / Page-		
<< DVD	SHIFT + ◀: Shift + Left		
Programe+ VCR	+ CH PAGE: CH+ / Page+		