Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
10/0	10/0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
10	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VIDEO OUT	Video Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HD/RES	HD / Res	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / Pause	SLOW Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
RIPPING Ripping	LIST SMART Smart / List		
VOL Vol +	VOL Vol +		
STEP Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
SHUFFLE Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
CLEAR Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
VOL Vol -	VOL Vol -		