Mandis shop

C 5682 TNG

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bright- Sys	Down	3	3
Bright+ Mode	Up	2	2
4	4	1	1
Color- S.Std	Sound / Title	Menu audio	Audio / Lang I/II
Tune+	>> / Tune+	Volume-	Vol -
Tune-	<< / Tune-	Volume+	Vol +
Search	Red / Netflix / Search	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Color+ P.Std	Picture / Format	Menu Right	Right
2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC	OK Enter	OK
0/10	0	Menu Left	Left
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
9	9	TV/AV	AV / Input / RDS
8	8	Menu video	D.Menu / Top
7	7	Subt.List	Subtitle / EQ
6	6	Mute	Mute / Dimmer
5	5		
On/Off	Power		