Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
I/II	Audio / Lang I/II	Down	Down
PIP	Zoom / Size	P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	Red/Sound	Red / Netflix / Search
S.P.	Subtitle / EQ	Green/Picture	Green / APP / Repeat
[+]	Setup / OPT /	Yellow/Over View	Yellow / YouTube / Repeat
[?]	Back / Return	Blue/Others	Blue / Prime Video / Random
P.P.	Fav / Marker / PC	1	1
Menu	Menu / Home	2	2
Format	Picture / Format	3	3
Help	Info / Angle	4	4
Off	Power	5	5
Up	Up	6	6
P+	CH+ / Page+	7	7
Left	Left	8	8
Vol -	Vol -	9	9
Right	Right	TV	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung