Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby Receiver	Power	Straight	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Pop Up/Menu	D.Menu / Top
Play/Memory	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Movie	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Enhancer	AV / Input / RDS
ENT	Rec / Rec Mode	Up	Up
<< Tuning	<< / Tune-	Info	Info / Angle
>> Tuning	>> / Tune+	Left	Left
I<< Preset	I<< / Preset-	Enter	OK
>>I Preset	>>I / Preset+	Right	Right
Audio2	Sound / Title	Down	Down
Music	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Sur Decode	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Direct	Eject / Surround	Mode	Smart / List
NET Scene	Picture / Format	PR+	CH+ / Page+
Radio Scene	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PARTY	Party	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO 1	Audio1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
NET	NET	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FM	FM	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AM	AM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby Source	SHIFT +	Shift + Power
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
BD DVD	BD/DVD Scene	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
TV	TV Scene	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
V-AUX	V-AUX	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HMDI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
1	AV1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
2	AV2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
3	AV3	SHIFT + USB 8	Shift + 8
4	AV4	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
5	AV5	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby Receiver	Power
Standby Source	Shift + Power
HDMI 1	Shift + 1
HDMI 2	Shift + 2
HDMI 3	Shift + 3
HDMI 4	Shift + 4
HDMI 5	Shift + 5
AV1	Shift + 6
AV2	Shift + 7
AV3	Shift + 8
AV4	Shift + 9
AV5	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio1	Red / Netflix / Search
Audio2	Sound / Title
V-AUX	Shift + Smart / List
NET	Green / APP / Repeat
USB	Shift + Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FM	Yellow / YouTube / Repeat
AM	Blue / Prime Video / Random
Party	Fav / Marker / PC
BD/DVD Scene	Text / Goto
TV Scene	AV / Input / RDS
NET Scene	Picture / Format
Radio Scene	Zoom / Size
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Top Menu	Shift + D.Menu / Top Menu
Pop Up/Menu	D.Menu / Top
Setup	Setup / OPT /
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Return	Back / Return
Display	Display / Media
Up	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MEMORY	Play/Memory	SLOW	Play / Slow
TUNI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
NING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	REC MODE	Rec / Rec Mode