Mandis shop

JVC RM-SRCEX30A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
CD/ RANDOM	CD Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
HBS/ PRESET EQ	HBS/Preset EQ	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FM MODE /BEAT CUT	FM Mode/Beat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OVER	Over	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
UP PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + ⏭ / Preset+
PROGRAM/ CLOCK SET	Program/Clock	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
INTRO	Intro	OK	OK
+ GROUP	Group+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PRESET DOWN	Preset Down	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + ⏮ / Preset-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
GROUP −	Group-	CH PAGE −	CH- / Page-
⏮	⏮	PRESET- ⏮	⏮ / Preset-
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	⏭	PRESET+ ⏭	⏭ / Preset+
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

https://remotecontrols.de/JVC/1659-659-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-SRCEX30A.htm