Mandis shop

Pioneer CU-XC005

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Direct Play (--	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	UP	Display Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Direct Play OO	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Power		Power
	Direct Play Y	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Vol -	VOL −	Vol -
	Direct Play [*	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Vol +	VOL +	Vol +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	I<</-	PRESET-	I<< / Preset-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>I / +	PRESET+	>>I / Preset+				
SET	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
DISPLAY/ CHARACTER	Display/Characte	ANGLE INFO	Info / Angle				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7				
DISPL DOWN	Display Down	CH PAGE −	CH- / Page-				

https://remotecontrols.de/Pioneer/10691-507-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-CU-XC005-AC7701.htm