Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EXT (VCR)	Ext (VCR)	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER /BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
▶	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause CD	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
◀◀	<< Deck 1/2	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>> Deck 1/2	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	< Deck 1/2	◀	Left
■	Stop Deck 1/2	OK	OK
▶	> Deck 1/2	▶	Right
DECK1/2	Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
— CENT	Center-	▼	Down
NTER +	Center+	▲	Up
— SURRC	Surround-	CH PAGE —	CH- / Page-
ROUND +	Surround+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRO LOGIC	ProLogic	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
L BALAN	L Balance	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
LANCE R	Balance R	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING	Muting -20 db	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
VOL +	Volume+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung