Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Operate	Power	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ENTER CATV	CATV/Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
CL 6	6	TUNER 6	6
TRANS/AUX	Trans/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DLY/WKL 7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CORRECT	Correct	RETURN BACK	Back / Return
OSD MENU	Menu OSD	HOME MENU	Menu / Home
OSD DISP	Disp OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
COUNT CLOCK	Counter Count	FORMAT PICTURE	Picture / Format
COUNTER 0000	Counter 0000	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SP/LP	SP/LP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
− SLOW	Slow Speed -	◀	Left
+ SPEED	Slow Speed +	▶	Right
INDEX	Index	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO	Auto	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VERT. SYNC. ADJ. ▼ TRACKING	Tracking Down	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Tracking Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Notinhg 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Nothing 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Nothing 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VPS TV PROG	VPS	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VPS TV PROG	Tv Prog Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH1/2	CH1/2	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VTR/TV	VTR/TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
TV PROG	Tv Prog Down	SHIFT +	CH PAGE Shift + CH- /		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		
II>	II>	SHIFT +	STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
◁	◁		Down		
I>	I>		Up		
>	>	SHIFT +	Shift + Right		
<	<	SHIFT +	Shift + Left		
×2 <<	<< x2	PRESET-	I<< / Preset-		
×2 >>	>> x2	PRESET+	>>I / Preset+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Operate		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ENTER CATV	CATV/Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
CL 6	6	TUNER 6	6
TRANS/AUX	Trans/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DLY/WKL 7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CORRECT	Correct	RETURN BACK	Back / Return
OSD MENU	Menu OSD	HOME MENU	Menu / Home
OSD DISP	Disp. OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
COUNT CLOCK	Counter Count	FORMAT PICTURE	Picture / Format
COUNTER 0000	Counter 0000	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SP/LP	SP/LP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
SLOW −	Slow Speed -		Left
SLOW +	Slow Speed +		Right
INDEX	Index	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO	Auto	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VERT. SYNC. ADJ. TRACKING	Tracking Down	CH PAGE −	CH- / Page-
TRACKING	Tracking Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Noting 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Nothing 2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Nothing 3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VPS TV PROG	VPS	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VPS TV PROG	Tv Prog Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH1/2	CH1/2	LIST SMART	Smart / List
VTR/TV	VTR/TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV PROG	Tv Prog Down	SHIFT + CH PAGE		
<<	<< / Tune-	TUNE-		
Play	Play / Slow	SLOW		
>>	>> / Tune+	TUNE+		
Pause	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE		
Stop	Stop / Hold	HOLD		
II >	Shift + Pause / Step /	SHIFT + STEP-FREEZE		
◁	Down			
I >	Up			
>	Shift + Right	SHIFT +		
<	Shift + Left	SHIFT +		
<< x2	I << / Preset-	PRESET-		
>> x2	>>I / Preset+	PRESET+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Operate		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
CL 6	6	TUNER 6	6
DLY/WKL 7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
OSD MENU	Menu OSD	HOME MENU	Menu / Home
OSD DISP	Disp. OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VPS TV PROG	Tv Prog Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH1/2 TV	Vol + Tv	VOL +	Vol +
VTR/TV	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV PROG	Tv Prog Down	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	Vol - Tv	VOL −	Vol -
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
Pause	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II>	II>	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /