Mandis shop

REMCON1484

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
APS	APS	GOTO TEXT	Text / Goto
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SEL	Sel	OK	OK
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLK	CLK	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
ST	ST	TITLE SOUND	Sound / Title
1/PAU	1/ PAU	TV 1	1
2/INT	2/ INT	DVD 2	2
3/RPT	3/ RPT	CD - STB 3	3
4/RDM	4/ RDM	VIDEO 4	4
5/↓	5/ ↓	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6/↑	6/ ↑	TUNER 6	6
7/*	7/ *	AUX - HDD 7	7
8/0	8/ 0	USB 8	8
9/#	9/ #	BLUETOOTH 9	9