# Mandis shop

# Sony RM-J701

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Eject | Eject / Surround |
| Display | Display / Media |
| Counter Reset | Exit / Cancel / Clear |
| Counter | Menu / Home |
| Monitor | Smart / List |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Rec Stop | Sound / Title |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| CD Pause | OK |
| CD I<< | Left |
| CD >>I | Right |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Stop CD | Shift + Stop / |
| Start CD Synchro | Shift + Play / |
| Standby CD | Power |

https://remotecontrols.dk/de/Sony/1066124-82271-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-J701-146531411.html