Mandis shop

Sugden Audio RC5-1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Up / Volume+	Up
Up / Volume+	Vol +
Left / Track-	I<< / Preset-
Left / Track-	Left
Right / Track-	>>I / Preset+
Right / Track-	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down / Volume-	Vol -
Down / Volume-	Down
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold