Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC LIST	Rec List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/TXT D.SET	D. Set / TV/TXT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV/TXT D.SET	D. Set / TV/TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
CANCEL D.MENU	D. Menu /	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
REVEAL D.SUB	D. Sub / Reveal	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
NICAM/A2 D.LAN	D. Lan / Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INDEX	<< / Index	TUNE-	<< / Tune-
HOLD	>> / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
HOLD	>> / Hold	TUNE+	>> / Tune+
SIZE	I<< / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SIZE	I<< / Size	PRESET-	I<< / Preset-
SUBPAGE	>>I / Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold