Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
ambilight	Ambilight	SIZE ZOOM	Zoom / Size
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Search	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SOURCES	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	=	HOME MENU	Menu / Home
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+	Vol +	+ VOL	Vol +
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
+ TV	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Windows	LIST SMART	Smart / List
TV EXIT	Exit / Tv	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
–	Vol -	VOL –	Vol -
Rakuten TV	Rakuten Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
EXIT –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST TV GUIDE	List/Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		