Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Standby	Shift + Power
Input Sel. V1	1
Input Sel. V2	4
Input Sel. V3	7
Input Sel. DVD	2
Input Sel. Multi	8
Input Sel. CD	3
Input Sel. Tape	5
Input Sel. Tuner	6
Tone	Play / Slow
Tone-	<< / Tune-
Tone+	>> / Tune+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer
CH + / Disc +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Vol +	Vol +
CH - / Disc -	CH- / Page-
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
Display	Display / Media
Return / Exit	Exit / Cancel / Clear
Return / Exit	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Muting	Mute / Dimmer
SURR	Eject / Surround
All ST	Subtitle / EQ
Stereo	Audio / Lang I/II
Pure A	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A-B DIRECT Direct	TITLE SOUND Sound / Title		
SEARCH → DSP < DSP	PRESET- I<< / Preset-		
MEMORY DSP → DSP >	PRESET+ >>I / Preset+		
TEST TONE Test Tone	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
CH SEL CH Sel	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
LEVEL- Level -	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
LEVEL+ Level +	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
L. NIGHT L. Night	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
CINE FLTR Cine FLTR	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Standby	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
+10 / --/---	Guide / EPG / -/--
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
Top Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
Display	Display / Media
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Muting	Mute / Dimmer
I <<	I << / Preset-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SP A	◁ I	CH PAGE	CH- / Page-		
SP B	I ▷	CH PAGE	CH+ / Page+		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AUDIO / SURR	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE / ALL ST	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ANGLE	Angle	ANGLE / INFO	Info / Angle		
LAST M / STEREO	Last M	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
REPEAT / PURE A	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B / DIRECT	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH / DSP	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search		
MEMORY / DSP	Memory	LIST / SMART	Smart / List		
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround		
VIDEO OFF	Video Off	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Standby	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
+10 / --/---	Guide / EPG / -/--
0	0
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Random	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
Open / Close	Eject / Surround