Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
AMP POWER	AMP Power	SHIFT +	Shift + Power
INTERNET RADIO	Internet Radi	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
iPod/USB	iPod/USB	LIST SMART	Smart / List
MUSIC SERVER	Music Server	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ADD — FAVORITES	ADD Favorites	SHIFT +	PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
FAVORITES — CALL	Call Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
INPUT SELECT ▲	Input Select U	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT SELECT ▼	Input Select Dow	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung