Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / AV	0
0 / AV	AV / Input / RDS
CH/TR. +	CH+ / Page+
CH/TR. -	CH- / Page-
Rec / OTR	Rec / Rec Mode
Up / Play	Up
Up / Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause / Still	Pause / Step / Freeze
Left / <<	Left
Left / <<	<< / Tune-
Left / <<	I<< / Preset-
Right / >>	Right
Right / >>	>>I / Preset+
Right / >>	>> / Tune+
Down / Stop	Down
Down / Stop	Stop / Hold
Enter	OK
Index	Info / Angle
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Timer Rec	Sleep / Timer
Program	TV/Radio /
Call	D.Menu / Top
Clock / Counter	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Counter Reset	Green / APP / Repeat		
Zero / Return	Yellow / YouTube / Repeat		
Zero / Return	Back / Return		
Speed SP/LP	Display / Media		
TV / VCR	Smart / List		
Eject	Eject / Surround		