Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		CH/Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
TV AUDIO	Tv Audio	SHIFT + TV 1	Shift + 1	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	ECO	Eco	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
AUX1	AUX1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Volume-	VOL –	Vol -
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		Up		Up
AUX2	AUX2	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
GAME	Game	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		Left		Left
PHONO	Phono	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	ENTER	Enter	OK	OK
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		Right		Right
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		Down		Down
	Heos	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INTERNET RADIO	Internet Radio	LIST SMART	Smart / List	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
CH / PAGE	CH/Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNE	I<<<Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
TUNE +	>>I / Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	Smart Select 1	TITLE SOUND	Sound / Title
2	Smart Select 2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
3	Smart Select 3	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	Smart Select 4	SURROUND	Eject / Surround
MOVIE	Green/Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Red/Music	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GAME	Blue/Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Yellow/Pure	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		CH/Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
TV AUDIO	Tv Audio	SHIFT + TV 1	Shift + 1	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		Volume-	VOL –	Vol -
AUX1	AUX1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Up		Up
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		Left		Left
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	ENTER	Enter	OK	OK
GAME	Game	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		Right		Right
AUX2	AUX2	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
PHONO	Phono	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Down		Down
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Stop	HOLD	Stop / Hold
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	.:I:.	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		Play	SLOW	Play / Slow
INTERNET RADIO	Internet Radio	LIST SMART	Smart / List	+/ TUNE	I<<Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
CH / PAGE	CH/Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	TUNE +	>>I / Tune+	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
1	Smart Select 1	TITLE SOUND	Sound / Title		
2	Smart Select 2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
3	Smart Select 3	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
4	Smart Select 4	SURROUND	Eject / Surround		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		CH/Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
TV AUDIO	Tv Audio	SHIFT + TV 1	Shift + 1	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		Volume-	VOL –	Vol -
AUX1	AUX1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Up		Up
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		Left		Left
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		Right		Right
GAME	Game	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
AUX2	AUX2	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		Down		Down
PHONO	Phono	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		Stop	HOLD	Stop / Hold
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		Play	SLOW	Play / Slow
	.:I:.	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC	TUNE	I<<Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
INTERNET RADIO	Internet Radio	LIST SMART	Smart / List	TUNE +	>>I / Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
CH / PAGE	CH/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+		<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>> / Tune+
	Smart Select 1		Sound / Title
	Smart Select 2		Audio / Lang I/II
	Smart Select 3		Subtitle / EQ
	Smart Select 4		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Enter		OK
	Enter		Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung