Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
Cable/Sat	Shift + 0
Disc	Shift + 2
DVR	Shift + 3
Radio	Shift + 6
Tv	Shift + 1
USB	Shift + 8
Game	Shift + 4
Media Server	Shift + 9
Network	Shift + 5
AUX	Shift + 7
Audio Effects	Audio / Lang I/II
Video Modes	Picture / Format
Surround Modes	Eject / Surround
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
CH Page Up	CH/Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+				
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -				
CH Page Down	CH/Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-				
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				
AVR	AVR	LIST / SMART	Smart / List				
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON Device	Disc Power On		Power
OFF Power	Disc Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Disc	Disc	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
>9 0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK/ EXIT	Back/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON Device	DVR Power On		Power
DVR	DVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
>9 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH Page	CH/ Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CH Page	CH/ Page Down	CH PAGE –	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	AVR Power On		Power
	AVR Power Off	SHIFT +	Shift + Power
	Cable/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	DVR	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Game	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Media Server	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
	Network	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	Audio Effects	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Video Modes	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Surround Modes	SURROUND	Eject / Surround
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Last	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI - SAT 0	0
	Back/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH/Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH/Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	AVR	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer