Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P.MODE	P.Mode --	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
S.MODE	S.Mode --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
MEDIA	Media	LIST SMART	Smart / List
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAGE+ / CH	CH+ / Page+	CH / PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH / PAGE-	CH- / Page-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SMART TV	Smart TV	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MOUSE	Mouse	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
MEDIA	Media	LIST SMART	Smart / List
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
INDEX	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAGE+ / CH	CH+	CH+ / PAGE+	
VOL	Vol -	VOL	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
CH / PAGE-	CH-	CH / PAGE	CH- / Page-
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD - STB / 3	3
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX - HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT / 0	0
	Recall	RETURN / BACK	Back / Return
SOURCE	Source	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SMART TV	FAV	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MOUSE	TVG	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--