# Mandis shop

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| APP | SHIFT + APP (REPEAT) — Shift + Green / APP / |
| APP | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| List | LIST SMART — Smart / List |
| EPG | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- |
| i | ANGLE INFO — Info / Angle |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Vol + | + VOL — Vol + |
| Down | Down |
| CH+ / PG+ | + CH PAGE — CH+ / Page+ |
| Vol - | VOL − — Vol - |
| CH- / PG- | CH PAGE − — CH- / Page- |
| Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| Menu | HOME MENU — Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Back | RETURN BACK — Back / Return |
| Exit | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear |
| Options | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| 1 | TV 1 — 1 |
| 2 | DVD 2 — 2 |
| 3 | CD-STB 3 — 3 |
| 4 | VIDEO 4 — 4 |
| 5 | TAPE 5 — 5 |
| 6 | TUNER 6 — 6 |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| 8 | USB 8 — 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |
| AV | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |