Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Photo	Smart / List		
Setup	Setup / OPT /		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Zoom	Zoom / Size		
←	Back / Return		
Rotate	Display / Media		