Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Sound		Sound / Title
	Surround		Eject / Surround
	Sleep		Sleep / Timer
	Center+		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Night		Exit / Cancel / Clear
	Center-		Down
	Vol+		Vol+
	Subw+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	Subw-		CH- / Page-
	1		1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	DIM		Shift + Mute / Dimmer
	Tv Vol-		Shift + Vol-
	Tv Vol+		Shift + Vol+
	Rear+		Shift + CH+ /
	Rear-		Shift + CH- /
	Tv/AV		Shift + 1
	Disc		Shift + 2
	Tuner		Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/AV	TV/ AV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
I <<	I <<	PRESET-	I << / Preset -
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV VOL	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A-B Repeat	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power
Repeat	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
TV/AV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Disc	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
DISC MENU	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	HDMI-SAT 0 — 0
VOL +	VOL + — Vol +
MENU SYSTEM	HOME MENU — Menu / Home
Up	Up
VOL -	VOL - — Vol -
Left	Left
OK	OK — OK
Right	Right
I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Down	Down
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
STOP	HOLD — Stop / Hold
PLAY/PAUSE	SLOW — Play / Slow
PLAY/PAUSE	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
RESUME	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/AV	TV/ AV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<	PRESET-	I << / Preset -
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +