Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power
Sleep		Sleep / Timer
Mute		Mute / Dimmer
Mode		AV / Input / RDS
1		1
2		2
3		3
Eject/Nicam2		Eject / Surround
Eject/Nicam2		Sound / Title
4		4
5		5
6		6
TXT/MIX		Text / Goto
Play/Pause		Play / Slow
Play/Pause		Pause / Step / Freeze
7		7
8		8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
9		9
Stop/Exit/Cancel		Exit / Cancel / Clear
Stop/Exit/Cancel		Stop / Hold
-/--		Guide / EPG / -/--
0		0
Back		Back / Return
SYS Menu		Menu / Home
Rec		Rec / Rec Mode
Up		Up
CH+		CH+ / Page+
DTV/Radio		TV/Radio /
Left		Left
Enter		OK
Right		Right
Vol -		Vol -
Down		Down
CH-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +	Yellow/Repeat	Shift + Green / APP /
Return	Shift + Back / Return	Yellow/Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Menu DVD	D. Menu / Top	Blue/A-B	Blue / Prime Video / Random
Setup	Setup / OPT /	Blue/A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Display	Display / Media	<</Hold	Shift + Stop /
Search/FAV	Shift + Red / Netflix /	<</Hold	<< / Tune-
Search/FAV	Fav / Marker / PC	>>/Index	>> / Tune+
Slow/EPG	Shift + Play /	I<</Size	I<< / Preset-
Slow/EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	I<</Size	Shift + Zoom /
Language/Info	Audio / Lang I/II	>>I/Reveal	>>I / Preset+
Language/Info	Info / Angle	Subtitle	Subtitle / EQ
Zoom/List	Zoom / Size	Title/Subpage	Shift + Sound / Title
Zoom/List	Smart / List	FAV-	Shift + Down
Red/Angle	Red / Netflix / Search	FAV+	Shift + Up
Red/Angle	Shift + Info / Angle		
Green/Program	Green / APP / Repeat		
Green/Program	Shift + TV/Radio / Program		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	8	8
Auto / Eject	Eject / Surround	9	9
Mute	Mute / Dimmer	Input	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format	0	0
S. Mode	Sound / Title	Recall	Back / Return
Info	Info / Angle	Sleep	Sleep / Timer
Nicam	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Right	Right
Menu	Menu / Home	Down	Down
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	Vol -	Vol -
Exit / D. Setup	Setup / OPT /	Vol +	Vol +
Exit / D. Setup	Exit / Cancel / Clear	Text / Slow	Text / Goto
7	7	Text / Slow	Shift + Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Hold / Play/Pause	Play / Slow	FAV+ / Goto	Shift + Up
Hold / Play/Pause	Shift + Stop /	FAV+ / Goto	Shift + Text /
Hold / Play/Pause	Pause / Step / Freeze	Red / D.Prog	TV/Radio /
Page+ / Stop	Stop / Hold	Red / D.Prog	Red / Netflix / Search
Page+ / Stop	Shift + CH+ /	Green / Step	Shift + Pause / Step /
Page- / Zoom	Zoom / Size	Green / Step	Green / APP / Repeat
Page- / Zoom	Shift + CH- /	Yellow / RPT	Shift + Green / APP /
[≡i] / I<<	I<< / Preset-	Yellow / RPT	Yellow / YouTube / Repeat
[≡□] / >>I	>>I / Preset+	Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
[≡?] / <<	<< / Tune-	Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
[≡●] / >>	>> / Tune+	List / Angle	Shift + Info / Angle
EPG / D.Menu	D.Menu / Top	List / Angle	Smart / List
EPG / D.Menu	Guide / EPG / -/--	SUB-T	Subtitle / EQ
FAV / D.Title	Shift + Sound / Title	Aspect	Shift + Picture / Format
FAV / D.Title	Fav / Marker / PC	Rec	Rec / Rec Mode
FAV- / D.Disp	Display / Media		
FAV- / D.Disp	Shift + Down		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Audio	Audio / Lang I/II
Auto	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Display	Display / Media
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Input	AV / Input / RDS
0	0	P. Mode	Picture / Format
Recall	Back / Return	S. Mode	Sound / Title
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep / Timer
Aspect	Shift + Picture / Format	FAV	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /	Stop	HOLD ■ Stop / Hold
FAV+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /	I<<	PRESET- ⏮ I<< / Preset-
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+
Text	GOTO TEXT Text / Goto	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Hold	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Index	ANGLE INFO Info / Angle		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Reveal	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Subpage	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
Play	SLOW ▶ Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Chan. Down	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	1	1
Txt Stop	Stop / Hold	2	2
Info	Rec / Rec Mode	3	3
Sleep Timer	Picture / Format	4	4
Text	Setup / OPT /	5	5
TV/AV	AV / Input / RDS	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Menu Up	Up	8	8
Menu Left	Left	9	9
OK Enter	OK	Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Off	Exit / Cancel / Clear	2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Menu Down	Down		
Volume+	Vol +		
Chan. Up	CH+ / Page+		
Volume-	Vol -		