Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/Standby	Power	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
BLUETOOTH	Play/Pause Bluetooth	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
USB	Play/Pause USB	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
PAIRING	Pairing	LIST / SMART	Smart / List
	Stop	HOLD	Stop / Hold
TUNER [DAB]	[DAB]/Tuner	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
ECO	Eco	RETURN / BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
AUDIO/LINE INPUT	Input/Audio Line	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
CLOCK	Clock	GOTO / TEXT	Text / Goto
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
FOLDER	Folder	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PRESET	Up Preset		Up
PLAY MODE	Play Mode	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING	<<|I << Tuning	TUNE-	<< / Tune-
ENTER	Enter	OK	OK
TUNING	Tuning >>I / >>	TUNE+	>> / Tune+
X-BASS	X-Bass	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
PRESET	Down Preset		Down
	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
TREBLE	Treble	CH / PAGE +	CH+ / Page+
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
BASS	Bass	CH / PAGE −	CH- / Page-
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ASPM	ASPM RDS	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
PTY RDS	PTY RDS	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISP	Disp RDS	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
SCAN	Scan DAB	SIZE / ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER DAB	Enter DAB	HDMI - SAT 0	0
DISP	Disp DAB	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung