Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i / EPG	Guide / EPG / -/--
i / EPG	Info / Angle
0	0
List	Smart / List
Up / CH+	CH+ / Page+
Up / CH+	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	OK
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode
Swap	Back / Return
Red / <<	Red / Netflix / Search
Red / <<	<< / Tune-
Green / Play	Play / Slow
Green / Play	Green / APP / Repeat
Blue / >> / Text	>> / Tune+
Blue / >> / Text	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT	Blue / >> / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		
II	Yellow / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
II	Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
F1	F1	TITLE SOUND	Sound / Title		
F2	F2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		