Mandis shop

BN5900890A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/SOURCE	TV/ Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P	Up / P+		Up
P	Up / P+	CH PAGE	CH+ / Page+
TOOLS	Tool s	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
	Left / Vol -	VOL	Vol -
	Left / Vol -		Left
	Ent er	OK	OK
	Ri ght / Vol +	VOL	Vol +
	Ri ght / Vol +		Ri ght
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
P	Down / P-		Down
P	Down / P-	CH PAGE	CH- / Page-
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	Pr e- CH	RETURN BACK	Back / Ret ur n
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Got o
	[≡◆]	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze

https://remotecontrols.de/Samsung/106784-304-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-TV-BN5900890A.htm