Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DVD	Shift + 2
FM/AM	Shift + 6
Display	Display / Media
Open/Close	Eject / Surround
Input Select	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
CH+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +
Cancel	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Volume-	Vol -
I<< Skip	I<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
<< Slow/Search	<< / Tune-
Slow/Search >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play / x1.3	Play / Slow
Top Menu / Direct Navigator	D.Menu / Top
Up	Up
Menu / Play List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
FUNCTIONS	Functions	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
CH SELECT RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CH SELECT RETURN	CH. SELECT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
L1/OPT FRA	L1 / Opt.	SHIFT + TV 1	Shift + 1
L1/OPT FRA	◁I Frame	SHIFT +	Shift + Left
MIX 2CH	Frame II>	SHIFT +	Shift + Right
MIX 2CH	Mix 2CH	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TEST CM SKIP	TEST	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
DD PRO LOGIC II TIME SLIP	DD Pro Logic	TITLE SOUND	Sound / Title
DD PRO LOGIC II TIME SLIP	Time Slip	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROG/CHECK	Prog/Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ERASE	Erase	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
MULTI REAR MARKER	Multirear	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MULTI REAR MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
S.POSITION F.Rec	S.Position	SIZE ZOOM	Zoom / Size
C.FOCUS REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
C.FOCUS REC MODE	C. FOCUS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
P.MEMORY EQ/SFC	EQ.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
P.MEMORY EQ/SFC	P.Memory	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUDIO S.W.LEVEL	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SETUP MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP MUTING	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Tv Vol -	Vol -
Power AV	SHIFT + Shift + Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
≧10 / -/--	Guide / EPG / -/--		
Tv/AV	AV / Input / RDS		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Tv Vol +	Vol +		