Mandis shop

RMT-CDR50AD

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TA SEARCH	Search	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OPERATE	Standby	SHIFT +	Shift + Power
OPERATE	Operate		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MEGA BASS	Mega Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
TUNE −	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol -	VOL −	Vol -
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
■	Stop Tape	OK	OK
◄ TAPE	< Tape	◄	Left
TAPE ►	Tape >	►	Right
●/II	Rec/Pause Tape	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◄◄	<< Tape	CH PAGE −	CH- / Page-
►►	Tape >>	CH PAGE +	CH+ / Page+

https://remotecontrols.de/Sony/1665-939-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-CDR50AD.htm