Mandis shop

# Panasonic N2QAYC000081

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Eject iPod | Shift + Eject / Surround |
| Eject CD | Eject / Surround |
| iPod USB | Smart / List |
| CD/Radio | TV/Radio / |
| Bluetooth | 9 |
| I<</<< | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >>/>>I | >> / Tune+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| Setup | Setup / OPT / |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Display/iPod | Display / Media |
| Sound | Sound / Title |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Play Menu | Green / APP / Repeat |
| Album Up | Up |
| OK | OK |
| Album Down | Down |

https://remotes.de/Panasonic/1665-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYC000081.htm