Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/Theater Modes	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	Menu / Home
CD	Shift + 3	Vol +	Vol +
DVD	Shift + 2	PR+	CH+ / Page+
Green/Stereo	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay	Blue / Prime Video / Random	PR-	CH- / Page-
Red/Center	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet/Level	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	Shift + 5	3	3
SAT/CAB	Shift + 0	4	4
Tuner	Shift + 6	5	5
Video/VCR	Shift + 4	6	6
Left/-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/+	Right	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
memo Memo	LIST SMART Smart / List		
0 0	HDMI - SAT 0 0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	Down	Down
Yellow/Theater Modes	Yellow / YouTube / Repeat	Menu/RDS	Menu / Home
Power	Power	Vol +	Vol +
CD	SHIFT + 3 (CD-STB) Shift + 3	PR+/ >>I	>>I / Preset +
DVD	SHIFT + 2 (DVD) Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay	Blue / Prime Video / Random	PR- / I <<	I << / Preset -
Red/Center	Red / Netflix / Search	PR- / I <<	CH- / Page-
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Violet/Level	Fav / Marker / PC	1	1
Tape	SHIFT + 5 (TAPE) Shift + 5	2	2
SAT/CAB	SHIFT + 0 (HDMI-SAT) Shift + 0	3	3
Tuner	SHIFT + 6 (TUNER) Shift + 6	4	4
Video/VCR	SHIFT + 4 (VIDEO) Shift + 4	5	5
Left/-	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right/+	Right	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	PTY	Text / Goto
Yellow/Theater Mo	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
Power	Power	Menu/RDS	Menu / Home
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Vol +	Vol +
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay	Blue / Prime Video / Random	PR- / I <<	CH- / Page-
Red/Center	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	1	1
Violet/Level	Fav / Marker / PC	2	2
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	3	3
SAT/CAB	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	4	4
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	5	5
Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	6	6
Left/-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/+	Right	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	Display / Media	Right / +	Right
Yellow/Theater Modes	Yellow / YouTube / Repeat	PTY	Text / Goto
Power	Power	Down	Down
CD	Shift + 3	Menu/RDS	Menu / Home
DVD	Shift + 2	Menu/RDS	AV / Input / RDS
Green/Stereo	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Blue/Delay	Blue / Prime Video / Random	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Red/Center	Audio / Lang I/II	PR+/ >>I	>>I / Preset+
Red/Center	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Up	Up	PR-/ I<<	CH- / Page-
Violet/Level	Fav / Marker / PC	PR-/ I<<	I<< / Preset-
Tape	Shift + 5	Mute	Mute / Dimmer
SAT/CAB	Shift + 0	1	1
Tuner	Shift + 6	2	2
Video/VCR	Shift + 4	3	3
Left/-	Left	4	4
OK	OK	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung