Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
↑	↑	CH PAGE +	CH+ / Page+
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
↓	↓	CH PAGE -	CH- / Page-
0	0	HDMI - SAT 0	0
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR+	Up/ PR+		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Vol -	VOL -	Vol -
OK LIST	OK/ List	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PR-	Down/ PR-		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
L/R	Audio L/R	TITLE SOUND	Sound / Title
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung