Mandis shop

Benq PB6110

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power		
Page Up	CH+ / Page+		
Play/Pause	Play / Slow		
Page Down	CH- / Page-		
Up	Up		
Auto	Info / Angle		
Left	Left		
Menu	Menu / Home		
OK	OK		
Right	Right		
Source	AV / Input / RDS		
Down	Down		
Blank	Back / Return		
Keystone Up	Vol +		
Keystone Down	Vol -		
Preset	>>I / Preset +		

https://remotes.de/Benq/1033-252-ersatzfernbedienung-fur-Benq-PB6110.htm