Mandis shop

KF-8666A

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
--	--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
V	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V	Vol -	VOL	Vol -
P	Up		Up
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
V	Vol +	VOL	Vol +
V	Right		Right
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
P	Down		Down
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FRESH	Fresh	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VIEV	Viev	LIST SMART	Smart / List
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return