Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
MAR/ARR	Tv/Magn	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Vol +	VOL +	Vol +
CHAINE	Chaine+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Chaine-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
I/⏻	Power		Power
	[ ]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Choix Entree	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SP/PAL LP	SP/LP	GOTO TEXT	Text / Goto
SHOWVIEW	Showview	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MAR/ARR	Tv/Magn	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ENR	ENR	REC MODE	Rec / Rec Mode
RECHER	I<< Recher Index	PRESET-	I<< / Preset-
R INDEX	Recher Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+
ZERO COMPT	Remise a Zero	LIST SMART	Smart / List
PAUSE	Up		Up
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
RET	<<	TUNE-	<< / Tune-
RET	Left		Left
LECTURE	Play	SLOW	Play / Slow
LECTURE	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV	Right		Right
AV	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Volume+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CHAINE Chai ne+	CH PAGE CH+ / Page+		
Vol ume-	VOL Vol -		
Chai ne-	CH PAGE CH- / Page-		