Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode	Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Up	Up
Play	Play / Slow	Options	Setup / OPT /
>>	>> / Tune+	Left	Left
(/]	Fav / Marker / PC	OK	OK
=	Smart / List	Right	Right
☼	D. Menu / Top	Back	Back / Return
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Search	Picture / Format	Home	Menu / Home
Top Pics	Display / Media	Vol +	Vol +
Sources	AV / Input / RDS	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Windows	Zoom / Size	CH+	CH+ / Page+
TV/ Exit	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SUBTITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	0	0
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung